



CNO:	FO	Scorta cavo	Distributore ottico	ROE connect interno a edificio	ROE connect a muro/palo est.
Centrale: Ugento	Sede ottica	Cavo ottico	Distributore ottico su edificio	ROE connect a colonnina	ROE passed infrastrutturale
Impianto: RACAITAF/RACAITAF/I-FOS/00004	SRB	Distributore ottico con giunto	Distributore ottico con splitter	ROE connect a muro interno	ROE in pozzetto